



Pose du pare-choc Av Méhari



1 / à l'aide d'un marteau enfoncer les enjoliveurs de finition aux extrémités du pare-choc.



2 / au travers des trous de la barre inférieure, avec un forêt de 5 mm, percer 2 avant-trous dans la face avant. (de l'intérieur vers l'extérieur).

Pour les barres ancien modèle (avant 1978) qui ne sont pas percées, positionner votre pare choc et percer de l'extérieur vers l'intérieur.



3 / agrandir les avant-trous avec un forêt de 8.5 mm.



Pose du pare-choc Av Méhari



4 / mettre le pare -choc en place, en passant les gougeons au travers de la face avant et de sa barre intérieure.



5 / visser et bloquer par l'intérieur les 2 écrous et rondelles de 8 mm.



6 / Mettre en place les équerres de renfort. La partie inférieure de l'équerre se fixe avec une vis de la tôle sous moteur.



7 / serrer les vis, et la pose du pare- choc avant est terminée.